



# UTILISATION DE LA PLATEFORME DE MONTAGE RAPIDE

## POUR UTILISER LA PLATEFORME :

Placez le clou dans la plateforme de montage et utilisez un marteau pour l'enfoncer dans le mur.




Engagez le détecteur sur les ergots de positionnement du support et enfoncez-le vers le bas pour le fixer en position. Le détecteur est maintenant verrouillé au support.



## POUR SÉPARER LE DÉTECTEUR DE SA PLATEFORME :

Pour retirer le détecteur, insérez un petit tournevis plat entre le détecteur et le centre du support mural. Vous écartez ainsi le détecteur de la languette de verrouillage.



En maintenant le tournevis dans cette position, vous devez pouvoir détacher le détecteur en le faisant glisser vers le haut puis en le retirant du support.

**Remarque pour l'installateur :**  
Veuillez détruire cette note après avoir activé le verrouillage, afin de prévenir tout démontage non-autorisé.